

Крепление доковых и  
задней стенок к стойкам  
каркаса и рамам  
на болтах М6 х20  
шаг 200±

Ст1  
приварить к нижней  
и верхней рамам Р1

8

∞

Д1

Болт М6 х20  
шайбы М6 2шт  
гайки М6 2шт

Д1

Ст1

петли не подобраны  
возможно прут или  
болт вверху и внизу  
или по типу мебельных

Какая сталь? Обычная или нерж? - обычная  
Как панели крепятся? - на болтах к стойкам  
Какое покрытие? - порошковое  
Как бак устанавливается внутрь? - на деревянный настил